

DMX512Control: 8 Channel Mode (A001)

Canal	Función	Instrucciones
CH1	Dimmer	R, G, B, W dimmer : from dark to bright
CH2	R Dimmer (Red)	R dimmer : from dark to bright
CH3	G Dimmer (Green)	G dimmer : from dark to bright
CH4	B Dimmer (Blue)	B dimmer : from dark to bright
CH5	W Dimmer (White)	W dimmer: from dark to bright
CH6	Strobe	R, G, B, W strobe: from dark to bright
CH7	Function choice	0-50: DMX 8CH Control. 51-100: Different Colors Output 101-150: Colors Jump Change. 151-200: Colors Gradate. 201-250: Colors Pulse Change. 251-255: Sound-Active
CH8	Function speed	Speed function, from slow to fast

MENU MODE FUNCTION

Nº	Show	Function	Instruction
1	d001	DMX Address (001-512)	DMX-512 address set, 4 Channels mode
2	A001	DMX Address (001-512)	DMX-512 address set, 8 Channels mode
3	r255	Red (000)-(512)	UP, DOWN Change brightness
4	G255	Green (000)-(512)	UP, DOWN Change brightness
5	b255	Blue (000)-(512)	UP, DOWN Change brightness
6	w255	White (000)-(512)	UP, DOWN Change brightness
7	FH99	Strobe flash (01-99)	UP, DOWN Change speed
8	CL01	Different Colors Output (01-08)	UP, DOWN Change brightness
9	CC99	Colors Jump Change (01-99)	UP, DOWN Change speed
10	DE99	Colors Gradate (01-99)	UP, DOWN Change speed
11	CP99	Colors Pulse Change (01-99)	UP, DOWN Change speed
12	SU01	Colors sound-Active (01-09)	UP, DOWN Change the effects



Please read the manual before using the product

SAFETY WARNINGS AND GUIDELINES

Please read this entire manual before using this device, paying extra attention to these safety warnings and guidelines. Please keep this manual in a safe place for future reference.

- Prior to operation, check the unit and power cord for physical damage. Do not use if physical damage has occurred.
- Before plugging the unit into a power outlet, ensure that the outlet provides the same type and level of power required by the device.
- This device uses a grounded power cord and requires a ground connection for safe operation. Ensure that the power source has a proper ground connection. Do not modify the plug or use a "cheater" plug to bypass the ground connection.
- This device has no user serviceable parts. Do not attempt to open, service, or modify this device.
- Do not look directly into the light source.
- Keep the original packaging material for use when transporting the device.
- If the device will not be used for any lengthy period of time, it should be unplugged from the wall.
- When installing this device, ensure that the mount is sufficiently robust to support the weight of the unit and to prevent unwanted movement.

INTRODUCTION

This light features: flat house for water-proof item, smart size convenient for customer carry. 18pcs led as high brightness, color is RGBW 4IN1 mixed very good. Have several built-in programs for dimming and strobe effects, including a Strobe Follow mode, which allows multiple lights to strobe in sequence, rather than all at the same time. It also supports standard DMX-512 control signals for use as part of a larger light product

CONTROLES Y PANTALLA DE MENÚ

The 4-digit LED display indicates the mode and the value for the selected function

- Press the MENU button to cycle through the various modes and functions.
- Press the UP button to increase the value of the selected function or mode. Press and hold the button to rapidly increase the displayed value. The list will cycle back to the beginning after the maximum value is reached.
- Press the DOWN button to decrease the value of the selected function or mode. Press and hold the button to rapidly decrease the displayed value. The list will cycle back to the end after the minimum value is reached.
- Once the desired value is displayed, press the ENTER button to set that value for the displayed function or mode and allow for selection of another function or mode.
- If you want to discard any changes made to the value of the selected function or mode, simply press the MENU button to cycle to the next function or mode in the list.

DMX512 Control: 4 Channel Mode (D001)

Channel	Function	Instruction
CH1	R Dimmer	Dimmer – Dark to Bright
CH2	G Dimmer	Dimmer – Dark to Bright
CH3	B Dimmer	Dimmer – Dark to Bright
CH4	W Dimmer	Dimmer – Dark to Bright

Control DMX512: 8 Canales (A001)

Canal	Función	Instrucciones
CH1	Atenuación	Atenuación RGBW: de oscuro a claro
CH2	R Atenuación (Rojo)	Atenuación – Oscuro a claro
CH3	G Atenuación (Verde)	Atenuación – Oscuro a claro
CH4	B Atenuación (Azul)	Atenuación – Oscuro a claro
CH5	W Atenuación (Blanco)	Atenuación – Oscuro a claro
CH6	Estroboscópico	RGBW estroboscópico: de lento a rápido
CH7	Elección de funciones	0-50: DMX 8 Canales 51-100: Selección de color fijo 101-150: Cambio de color con salto 151-200: Cambio de color con degradado 201-250: Cambio de color con pulso 251-255: Funcionamiento por sonido
CH8		Función de velocidad, de lento a rápido

FUNCIONES DE MENÚ

Nº	Código	Función	Descripción
1	d001	Dirección DMX (001)-(512)	DMX-512 Establecer dirección, Modo 4 canales
2	A001	Dirección DMX (001)-(512)	DMX-512 Establecer dirección, Modo 8 canales
3	r255	Rojo (000)-(512)	UP, DOWN Cambiar brillo
4	G255	Verde (000)-(512)	UP, DOWN Cambiar brillo
5	b255	Azul (000)-(512)	UP, DOWN Cambiar brillo
6	u255	Blanco (000)-(512)	UP, DOWN Cambiar brillo
7	FH99	Flash estroboscópico (01-99)	UP, DOWN Cambiar velocidad
8	CL01	Salida diferentes colores (01-08)	UP, DOWN Cambiar brillo
9	CC99	Salto cambios de color (01-99)	UP, DOWN Cambiar velocidad
10	DE99	Gradiente de colores (01-99)	UP, DOWN Cambiar velocidad
11	CP99	Cambio de pulso de colores (01-99)	UP, DOWN Cambiar velocidad
12	SU01	Modo de cambio por sonido (01-09)	UP, DOWN Cambiar efectos



WATER 180 RGBW

Por favor, lea el manual antes de usar el producto

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD

Lea este manual completo antes de usar este dispositivo, prestando especial atención a estas medidas de seguridad. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

- Antes de la utilización, verifique que la unidad y el cable de alimentación no presenten daños físicos. No lo use si ha ocurrido daño físico.
- Antes de enchufar la unidad a una toma de corriente, asegúrese de que proporcione el mismo tipo y nivel de energía que requiere el dispositivo.
- Este dispositivo utiliza un cable de alimentación con conexión toma de tierra y requiere una conexión a tierra para un funcionamiento seguro. Asegúrese de que la fuente de alimentación tenga una adecuada. No modifique el enchufe ni use un enchufe "adaptador" para desviar la conexión a tierra.
- Este dispositivo no tiene piezas de reemplazo para el usuario. No intente abrir, reparar o modificar este dispositivo.
- No mire directamente a la fuente de luz.
- Conserve el material de embalaje original para utilizarlo cuando transporte el dispositivo.
- Si no se va a utilizar el dispositivo durante un período de tiempo prolongado, debe desenchufarse.
- Al instalar este dispositivo, asegúrese de que el soporte sea lo suficientemente resistente para soportar el peso de la unidad y evitar movimientos no deseados.

Características

- Resistente al agua, uso exterior.
- Tamaño pequeño de fácil transporte
- 18 LEDS de alto brillo, RGBW 4 en 1.
- Tiene varios programas integrados para efectos de atenuación y luz estroboscópica, incluido un modo de seguimiento de luz estroboscópica, que permite que varias luces parpadeen en ecuencia, en lugar de todas al mismo tiempo. También admite señales de control estándar DMX-512 para su uso como parte de una producción de luz más grande.

CONTROLES Y PANTALLA DE MENÚ

La pantalla LED de 4 dígitos indica el modo y el valor para la función o modo seleccionado.

- Pulse el botón MENU para desplazarse por los distintos modos y funciones
- Pulse el botón UP para aumentar el valor de la función o el modo seleccionado.
- Mantenga presionado el botón para aumentar rápidamente el valor mostrado. La lista volverá al principio después de alcanzar el valor máximo.
- Presione el botón DOWN para disminuir el valor de la función o modo seleccionado. Mantenga presionado el botón para disminuir rápidamente el valor mostrado. La lista volverá al final después de alcanzar el valor mínimo.
- Una vez que se muestra el valor deseado, presione el botón ENTER para establecer ese valor para la función o el modo que se muestra y permitir la selección de otra función o modo.
- Si desea descartar cualquier cambio realizado en el valor de la función o el modo seleccionado, simplemente presione el botón MENU para pasar a la siguiente función.

Control DMX512: 4 Canales (D001)

Canal	Función	Instrucciones
CH1	R Atenuación (Rojo)	Atenuación – Oscuro a claro
CH2	G Atenuación (Verde)	Atenuación – Oscuro a claro
CH3	B Atenuación (Azul)	Atenuación – Oscuro a claro
CH4	W Atenuación (Blanco)	Atenuación – Oscuro a claro