

Technical specifications / Especificaciones Técnicas

Voltage / Voltaje: AC110-220V 50/60HZ

Power supply / Fuente de energía : 200W

Power / Potencia: 18 x 12W

Color: RGBW 4IN1 LEDs

Channels Canales DMX: 8/4CH

Operation / Funcionamiento: DMX512, Auto, Sound, Master-Slave / DMX512, Auto, Sonido, Maestro-Esclavo



Please read the manual before using the product
Por favor, lea el manual antes de usar el producto

Thank you for choosing the Audibax Dallas 216. It has the most advanced technology: LED lights. This avoids the disadvantages of the traditional bulb, such as excessive consumption, short lifespan, high temperature, etc. LED lights can last 60,000 hours, have a higher brightness, more defined colors... It is the best way to light up your show or stage.

Gracias por elegir el Audibax Dallas 216. Dispone de la tecnología más avanzada: Luces LED. Esto evita las desventajas de la bombilla tradicional, tales como excesivo consumo, vida útil corta, alta temperatura, etc. Las luces led pueden llegar a durar 60.000 horas, tienen un brillo superior, colores más definidos... Es la mejor manera de iluminar tu espectáculo o escenario.

DMX512 control: 8 channel mode (A001) / Control DMX512: Modo 8 canales (A001)

Channel / Canal	Function / Función	Description / Descripción
CH1	General dimmer / Atenuador general	R, G, B, W dimmer: from dark to bright / R, G, B, W atenuador: de oscuro a brillante
CH2	R dimmer/atenuador	Red: dark to bright / Rojo: de oscuro a brillante
CH3	G dimmer/atenuador	Green: dark to bright / Verde: de oscuro a brillante
CH4	B dimmer/atenuador	Blue: dark to bright / Azul: de oscuro a brillante
CH5	W dimmer/atenuador	White: dark to bright / Blanco: de oscuro a brillante
CH6	Strobe / Estrobo	R, G, B, W strobe: slow to fast / R, G, B, W estrobo: de lento a rápido
CH7	Function / Función	0~50: DMX 8CH Controller. / DMX 8CH Control. 51~100: Color selection / Selección Color 101~150: Auto color change (jump). / Cambio de color auto (salto). 151~200: Auto color change (fade). / Cambio de color auto (fundido). 201~250: Auto color change (pulse). / Cambio de color auto (pulso). 251~255: Sound activation / Activación por sonido
CH8	Function Speed / Velocidad de función	Speed: slow to fast / Velocidad: de lento a rápido

DMX512 control: 4 channel mode (D001) / Control DMX512: Modo 4 canales (D001)

Channel / Canal	Function / Función	Description / Descripción
CH1	R dimmer / atenuador	Red: dark to bright / Rojo: de oscuro a brillante
CH2	G dimmer / atenuador	Green: dark to bright / Verde: de oscuro a brillante
CH3	B dimmer / atenuador	Blue: dark to bright / Azul: de oscuro a brillante
CH4	W dimmer / atenuador	White: dark to bright / Blanco: de oscuro a brillante

INTERNAL FUNCTIONS / FUNCIONES INTERNAS:

1	d001	DMX address / Dirección DMX (001~512)	DMX address, 4 channel mode / Dirección DMX, modo 4 canales
2	A001	DMX address / Dirección DMX (001~512)	DMX address, 8 channel mode / Dirección DMX, modo 8 canales
3	r255	Red / Rojo (000~255)	UP, DOWN Change Brightness / UP, DOWN Cambia Brillo
4	G255	Green / Verde (000~255)	UP, DOWN Change Brightness / UP, DOWN Cambia Brillo
5	b255	Blue / Azul (000~255)	UP, DOWN Change Brightness / UP, DOWN Cambia Brillo
6	u255	White / Blanco (000~255)	UP, DOWN Change Brightness / UP, DOWN Cambia Brillo
7	FH99	Strobe / Estrobo (Flash) (01~99)	UP, DOWN Change Brightness / UP, DOWN Cambia Brillo
8	CL01	Color selection / Selección Color (01~08)	UP, DOWN Change Color / UP, DOWN Cambia Color
9	CC99	Change Color (Jump) / Cambio Color (Salto) (01~99)	UP, DOWN Change Speed / UP, DOWN Cambio Velocidad
10	DE99	Change Color (Fade) / Cambio Color (Fundido) (01~99)	UP, DOWN Change Speed / UP, DOWN Cambio Velocidad
11	CP99	Change Color (Pulse) / Cambio Color (Pulso) (01~99)	UP, DOWN Change Speed / UP, DOWN Cambio Velocidad
12	SU01	Sound Activated Color / Color Activado por Sonido (01~09)	UP, DOWN Changes the effect / UP, DOWN Cambia el efecto