

NOTES:



CM508-BT / CM608-BT
CM808-BT


Please read the manual before using the product

Read the manual prior to using the unit. Follow the instructions in order not to invalidate the warranty. Take all precautions to avoid the fire and/or electrical shock. Repairs must only be carried out by qualified technician in order to avoid electrical shock. Keep the manual for future reference.

- Prior to using the unit, please ask advice from a specialist. When the unit is switched on for the first time, some smell may occur. This is normal and will disappear after a while.
- The unit contains voltage carrying parts. Therefore do NOT open the housing.
- Do not place metal objects or pour liquids into the unit this may cause electrical shock and malfunction.
- Do not place the unit near heat sources such as radiators, etc. Do not place the unit on a vibrating surface. Do not cover the ventilation holes.
- The unit is not suitable for continuous use.
- Be careful with the main lead can cause electrical shock and malfunction.
- When unplugging the unit from a mains outlet, always pull the plug, never the lead.
- Do not plug or unplug the unit with wet hands.
- If the plug and/or the mains lead are damaged, they need to be replaced by a qualified technician.
- If the unit is damaged to such an extent that internal parts are visible, do NOT plug the unit into a mains outlet and DO NOT switch the unit on. Contact your dealer. Do NOT connect the unit to a rheostat or dimmer.
- To avoid fire and shock hazard, do not expose the unit to rain and moisture.
- All repairs should be carried out by a qualified technician only.
- Connect the unit to an earthed mains outlet (220-240VAC/50Hz) protected by a 10-16A fuse.
- During a thunderstorm or if the unit the mains. The rule is: Unplug it from the mains when not in use.
- If the unit has not been used for a longer period of time, condensation may occur. Let the unit reach room temperature before you switch it on. Never use the unit in humid rooms or outdoors.
- To prevent accidents in companies, you must follow the applicable guide lines and follow the instructions.
- Do not repeatedly switch the fixture on and off. This shortens the life time.
- Keep the unit out of the reach of children. Do not leave the unit unattended.
- Do not use cleaning sprays to clean switches. The residues of these sprays cause deposits of dust and grease. In case of malfunction, always seek advice from a specialist.
- Do not force the controls.
- This unit is with speaker inside which can cause magnetic field. Keep this unit at least 60 cm away from computer or TV.

Specifications

	CM508-BT	CM608-BT	CM808-BT
Load Rating	30W + 30W	40W + 40W	50W + 50W
Frequency Range	100 Hz ~ 20 kHz	70 Hz ~ 20 kHz	50 Hz ~ 20 kHz
SPL(@1W/m)	86dB	88dB	90dB
Woofers / Impedance	5,25" / 8ohms	6.5"/8 ohms	8"/8 ohms
Tweeter	1" silk dome	1" silk dome	1" silk dome
Diameter	Ø 214 mm	Ø 244 mm	Ø 284 mm
Install depth	88.9 mm	104.30 mm	99 mm
Install dimension	170 mm	200 mm	240 mm
Colour / Material	Black / ABS	Black / ABS	Black / ABS



Connecting with BT

Connecting your BT-device to the speaker follow below steps:

1. Turn on BT on your device
2. Search for "BT-SPEAKER"
3. Your device is now connected, no password needed

Disconnecting or Reconnecting

If you want to change from BT-device, follow bellow steps:

1. Disconnect the current BT-device ("OFF")
2. Connect new BT-device by following above steps

If you move out of range or turn off the BT function on your BT-device, the BT if the speaker will disconnect. To reconnect turn on the BT on the desired device, it will reconnect.

- This unit is with built-in lead-acid rechargeable battery. Please recharge the battery every 3 months if you are not going to use the unit for a long period of time. Or the battery may be damaged.
- If the battery is damaged please replace with same specifications battery. And dispose the damaged battery environment friendly.
- If the unit has fallen, always have it checked by a qualified technician before you switch the unit on again.
- Do not use chemicals to clean the unit. They damage the varnish. Only clean the unit with a dry cloth.
- Keep away from electronic equipment that may cause interference.
- Only use original spares for repairs, otherwise serious damage and/or dangerous radiation may occur.
- Switch the unit off prior to unplugging it from the mains and/or other equipment. Unplug all leads and cables prior to moving the unit.
- Make sure that the mains lead cannot be damaged when people walk on it. Check the mains lead before and cables prior to moving the unit.
- Make sure that the mains lead cannot be damaged with people walk on it. Check the mains lead before every use for damages and faults!
- The mains voltage is 220-240V AC/ 50Hz. Check if power outlet match. If you travel is suitable for this unit



This mark attracts the attention of the user to high voltages that are present inside the housing and that are of sufficient magnitude to cause a shock hazard.



This mark attracts the attention of the user to important instructions that are contained in the manual and that he should read and adhere to.

The unit has been certified CE. It is prohibited to make any changes to the unit. They would invalidate the CE certificate and their guarantee

Note: To make sure that the unit will function normally, it must be used in rooms with a temperature between 5°C/41°F and 35°C/95°F.



Electric product must not be put into household waste. Please bring them to a recycling center. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed. The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other specifications can change without prior notice.

Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any change to the unit. This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages cause by inappropriate use or disrespect of the warning, contained in this manual. Power AUDIBAX cannot be held responsible for personal injuries caused by disrespect of the safety recommendations and warning. This is also applicable to all damages in whatever form.


Installation of the CM508-BT / CM608-BT / CM808-BT

1. Drill a hole in the ceiling, big enough to fit the speaker:

Model	Install dimension
CM508-BT	Ø170 mm
CM608-BT	Ø 200 mm
CM808-BT	Ø 240 mm

2. Connect the Active speaker with the 12V DC plug (See picture)

3. Connect Active and Passive speaker with speaker cable (+/-) (see picture)



4. Insert the speaker in the hole

5. Screw down each of the two screws (the locking tabs will swivel into the rear surface)

6. Place the metal grill

NOTAS:



CM508-BT / CM608-BT
CM808-BT


Por favor, lea el manual antes de usar el producto

Lea el manual antes de usar la unidad. Siga las instrucciones para no invalidar la garantía. Tome todas las precauciones para evitar incendios y/o descargas eléctricas. Las reparaciones solo deben ser realizadas por un técnico calificado para evitar descargas eléctricas. Guarde el manual para referencia en el futuro.

- Antes de utilizar la unidad, pida consejo a un especialista. cuando la unidad se enciende por primera vez, es posible que se produzca algún olor. Es normal y desaparecerá después de un tiempo.
- La unidad contiene piezas con conducción de tensión. Por lo tanto, NO abra la carcasa.
- No coloque objetos metálicos o vierta líquidos en la unidad, esto puede causar una descarga eléctrica y un mal funcionamiento.
- No coloque la unidad cerca de fuentes de calor como radiadores, etc. No coloque la unidad sobre una superficie que vibre. No cubra los orificios de ventilación.
- La unidad no es adecuada para un uso continuo.
- Tenga cuidado con el cable principal puede causar descargas eléctricas y funcionamiento defectuoso.
- Al desenchufar el equipo de la red eléctrica, tirar siempre del enchufe, nunca del cable.
- No enchufe ni desenchufe la unidad con las manos mojadas.
- Si el enchufe y/o el cable de alimentación están dañados, deben ser reemplazados por un técnico cualificado.
- Si la unidad está tan dañada que las piezas internas son visibles, NO enchufe la unidad a una toma de corriente y NO la encienda. Póngase en contacto con su distribuidor. NO conecte la unidad a un reóstato o atenuador.
- Para evitar el riesgo de incendios y descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
- Todas las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico calificado.
- Conectar el equipo a una toma de corriente con toma de tierra (220-240VAC/50Hz) protegida por un fusible de 10-16A.
- Durante una tormenta eléctrica o si la unidad está conectada a la red eléctrica. La regla es: desconéctelo de la red eléctrica cuando no esté en uso.
- Si la unidad no se ha utilizado durante un período de tiempo más prolongado, puede producirse condensación. Deje que la unidad alcance la temperatura ambiente antes de encenderla. Nunca use la unidad en habitaciones húmedas o al aire libre.
- Para prevenir accidentes en las empresas, debe seguir las pautas aplicables y seguir las instrucciones.

Especificaciones

	CM508-BT	CM608-BT	CM808-BT
Potencia	30W + 30W	40W + 40W	50W + 50W
Respuesta en frecuencia	100 Hz ~ 20 kHz	70 Hz ~ 20 kHz	50 Hz ~ 20 kHz
SPL(@1W/m)	86dB	88dB	90dB
Woofers / Impedancia	5,25" / 8ohms	6.5"/8 ohms	8"/8 ohms
Tweeter	1" de seda orientable	1" de seda orientable	1" de seda orientable
Diámetro	Ø 214 mm	Ø 244 mm	Ø 284 mm
Profundidad mínima instalación	88.9 mm	104.30 mm	99 mm
Diámetro para la instalación	170 mm	200 mm	240 mm
Color / Material	Negro / ABS	Negro / ABS	Negro / ABS



Conexión por Bluetooth

Para conectar su dispositivo BT al altavoz, siga los pasos a continuación:

1. Encienda BT en su dispositivo
2. Busque "BT-SPEAKER"
3. Su dispositivo está ahora conectado al bluetooth de los altavoces, no es necesario contraseña.

Desconectar o reconectar

Si desea cambiar de dispositivo BT, siga los pasos a continuación:

1. Desconecte el dispositivo BT actual ("APAGADO")
2. Conecte el nuevo dispositivo BT siguiendo los pasos anteriores

Si se mueve fuera del rango o apaga la función BT en su dispositivo BT, el BT del altavoz se desconectará. Para volver a conectar, encienda el BT en el dispositivo deseado y se volverá a conectar.

- No encienda y apague repetidamente el aparato. Esto acorta el tiempo de vida.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños. No dejes la unidad desatendida.
- No use aerosoles de limpieza para limpiar los interruptores. Los residuos de estos aerosoles provocan depósitos de polvo y grasa. En caso de mal funcionamiento, busque siempre el consejo de un especialista.
- No fuerce los controles.
- Esta unidad tiene un altavoz en el interior que puede causar un campo magnético. mantenga esta unidad a una distancia mínima de 60 cm de ordenadores o la televisión.

Esta unidad tiene una batería recargable de plomo-ácido incorporada. Recargue la batería cada 3 meses si no va a utilizar la unidad durante un largo período de tiempo. O la batería puede ser dañada.

- Si la batería está dañada, reemplácela con una batería de las mismas especificaciones. Y deseche la batería dañada de forma respetuosa con el medio ambiente.
- Si la unidad se ha caído, siempre haga que la revise un técnico cualificado antes de volver a encender la unidad.
- No utilice productos químicos para limpiar la unidad. Dañan el barniz. Limpie la unidad únicamente con un paño seco.
- Mantener alejado de equipos electrónicos que puedan causar interferencias.
- Utilice únicamente repuestos originales para las reparaciones, de lo contrario pueden producirse daños graves y/o radiaciones peligrosas.
- Apague la unidad antes de desenchufarla de la red eléctrica y/u otros equipos. Desconecte todos los conductores y cables antes de mover la unidad.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no pueda dañarse cuando la alguien camina sobre él. Compruebe el cable de alimentación antes y los cables antes de mover la unidad.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no se dañe si la gente camina sobre él. ¡Compruebe el cable de alimentación antes de cada uso en busca de daños y fallos!
- La tensión de red es de 220-240V AC/50Hz. Compruebe si la toma de corriente coincide en caso de viajar.



Esta señal indica al usuario sobre los altos voltajes que están presentes dentro de la carcasa y que son de suficiente magnitud para causar un riesgo de descarga eléctrica.



Esta señal indica al usuario sobre instrucciones importantes que se encuentran en el manual y que debe leer y seguir.

La unidad ha sido certificada CE. Está prohibido realizar cambios en la unidad. Anularían el certificado CE y su garantía.

Nota: Para asegurarse de que la unidad funcione normalmente, debe usarse en habitaciones con una temperatura entre 5°C/41°F y 35°C/95°F.



El producto eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Llévelos a un centro de reciclaje. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor sobre la forma de proceder. Las especificaciones son típicas. Los valores reales pueden cambiar ligeramente de una unidad a otra. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

No intente hacer ninguna reparación usted mismo. Esto invalidaría su garantía. No realice ningún cambio en la unidad. Esto también invalidaría su garantía. La garantía no es aplicable en caso de accidentes o daños causados por uso inapropiado o falta de respeto a las advertencias contenidas en este manual. AUDIBAX no se hace responsable de los daños personales causados por el incumplimiento de las recomendaciones y advertencias de seguridad. Esto también es aplicable a todos los daños.


Instalación de CM508-BT / CM608-BT / CM808-BT

1. Taladre un agujero en el techo, lo suficientemente grande para que quepa el altavoz:

Modelo	Diámetro de instalación
CM508-BT	Ø170 mm
CM608-BT	Ø 200 mm
CM808-BT	Ø 240 mm

2. Conecte el altavoz activo con el enchufe de 12 V CC (ver imagen)

3. Conecte el altavoz activo y pasivo con el cable del altavoz (+/–) (ver imagen)



4. Inserte el altavoz en el orificio

5. Atornille cada uno de los dos tornillos (las lengüetas de bloqueo girarán hacia la parte trasera de la superficie)

6. Coloca la rejilla metálica